

# RAPID CASE

## Store zip vertical avec coffre

L'esthétique au service de la fonctionnalité et de la protection.

RAPID CASE a été conçu pour aller au-devant des exigences d'une clientèle à la recherche d'un design essentiel et moderne, caractérisé par des surfaces planes et bien proportionnées, mais aussi par un box aux dimensions particulièrement réduites.

Unique en son genre, versatile et intégrable dans la plupart des environnements privés / résidentiels et publics ayant d'amples surfaces à masquer.

Qu'il s'agisse d'installation murale, dans les niches des fenêtres et des portes, sous les portiques, sur des pergolas bioclimatiques, des pergolas à toit en verre ou hybride, RAPID CASE s'insèrera tout en confort dans n'importe quelle situation.

Il protège du soleil aveuglant, du réchauffement des verrières et des pièces internes, de la brise et des gouttes de pluie ainsi que des regards indiscrets ; ses multiples capacités protectrices, son excellente tenue au vent ainsi que ses nombreuses possibilités d'installation en font un véritable **factotum** parmi les stores verticaux.

La **versatilité** : son véritable point fort. RAPID CASE a des dimensions maxima très généreuses : 6000 mm de largeur et 3400 mm de hauteur, son coffre de 130 x 140 mm héberge un arbre d'enroulement renforcé en **aluminium** de 93 mm de diamètre apte à garantir que le tissu reste bien tendu sur toute la largeur. La barre de charge à double cavité de 38,5 x 30 mm, **totalelement escamotable**, permet de mieux tendre la toile côté zip parce qu'on peut y caser **deux lests concentrés aux extrémités** ; la surface du tissu apparaîtra ainsi plus homogène.

Tous les profilés sont en aluminium extrudé alliage 6060, ils ont une protection standard de prétraitement **SEASIDE** et sont vernis par pulvérisation.

## Éléments du produit :

- Coffre d'accueil du store pouvant être complètement inspecté via le couvercle pivotant sur charnière sur toute la longueur et doté d'une pratique fermeture clipsée. Les robustes embouts terminaux sont en acier inox laqués de la même couleur et dotés de rallonges soudées pour obtenir un alignement et une fixation précise des coulisses latérales. CASE offre de multiples possibilités de pose, plafond et de face, directement contre les différentes superficies ou indirectement par le biais d'un profilé additionnel à enfilage haut (en option) apte à l'amarrage à des brides spéciales.
- Malgré les dimensions très étudiées, une conception attentive nous a permis de mettre au point une aire réservée à l'accueil de la barre de charge **entièrement escamotable** quand on enroule tout le tissu ; il s'agit là d'une caractéristique pratiquement unique dans les stores verticaux ayant un coffre allant jusqu'à 6000 mm de largeur et 3400 mm de hauteur.
- L'élaboration de l'éclairage est très fonctionnelle ; en effet, grâce à une **languette amovible** pratique et discrète, vous pourrez dévoiler une gorge pour y installer des bandes LED.
- 6 brosses standard feront office de barrière aux petits insectes, feuilles, poussière, etc. et permettront à la barre de disparaître dans le box sans le moindre contact avec les profilés.
- Coulisses latérales 40 x 42 mm avec profilé de fermeture clipsable. La forme équerrie et les dimensions réduites font que les stores s'intègrent à la perfection dans les environnements architectoniques les plus disparates.
- La gorge de coulissement du zip profonde de 27 mm a été conçue de manière à faire disparaître à l'intérieur la soudure entre le zip et le tissu et deux brosses standard couvrent la fissure et la protègent contre l'entrée de corps étrangers éventuels.
- Profilé de fermeture clipsable des coulisses latérales coplanaire au coffre (option). Il s'agit d'une bonne solution design pour que les côtés des stores ne forment qu'un tout avec le coffre ; il fait également office de pratique carter pour toutes les unités de contrôle, variateur de lumière et / ou transformateurs ainsi que des câbles électriques correspondants.
- Barre de charge à double cavité avec bouchons latéraux et joint, **totalelement escamotable**, au stylisme novateur. Les deux cavités pour mettre les lests sont tout à fait indépendantes entre elles et aussi de la gorge où la soudure du tissu disparaît. Les dimensions ultracompactes de 38,5 x 30 mm font que cet embout se classe parmi les moins encombrants et les plus efficaces à la fois de la catégorie puisqu'il permet d'avoir une **insertion optimisée** des lests avec pour résultat un tissu tendu de manière homogène sur toute la largeur.
- Arbre d'enroulement renforcé de 93 mm de diamètre en **aluminium**. C'est le cœur du nouveau produit car cet aboutissement représente une innovation importante dans le domaine des stores verticaux puisqu'il garantit une vitesse majeure de la course grâce à son diamètre accru dans les versions les plus étroites ainsi qu'une flexion amoindrie dans les stores plus larges.
- Moteur tubulaire 230 V 50 Hz avec fin-de-course mécanique réglable (Moteur électronique en option).
- Tissu standard SCREEN ou TUFF (moustiquaire) conforme à nos échantillons de tissus.