

RAPID

Store zip vertical

L'intégrabilité au service de la fonctionnalité et de la protection.

RAPID a été conçu pour une intégration parfaite dans les poutres périmétrales des pergolas bioclimatiques SUPERB et à la facilité avec laquelle on accède au compartiment d'insertion du store en ouvrant tout simplement la voile de couverture extérieure. Le monter et l'ajuster est devenu rapide et simple.

Unique en son secteur vu qu'on l'installe dans les profilés de la pergola bioclimatique SUPERB avec des brides spéciales en acier inox réglables en largeur ce qui permet de faire arriver le store à **ras du mur**.

Il protège du soleil aveuglant, du réchauffement des verrières et des terrasses, de la brise et des gouttes de pluie ainsi que des regards indiscrets : ses multiples capacités protectrices, son excellente tenue au vent ainsi que sa facilité naturelle d'intégration en font une **option incontournable**.

L'intégrabilité : son véritable point fort. RAPID a des dimensions maxima très généreuses : 6000 mm de largeur et 3400 mm de hauteur, la poutre de la pergola bioclimatique SUPERB héberge un arbre d'enroulement renforcé en **aluminium** de 93 mm de diamètre apte à garantir que le tissu reste bien tendu sur toute la largeur. La barre de charge à double cavité de 38,5 x 30 mm, **totalelement escamotable**, permet de mieux tendre la toile côté zip parce qu'on peut y caser **deux lests concentrés aux extrémités** ; la surface du tissu apparaîtra ainsi plus homogène.

Tous les profilés sont en aluminium extrudé alliage 6060, ils ont une protection standard de prétraitement **SEASIDE** et sont vernis par pulvérisation.

Éléments du produit :

- Coulisses latérales 40 x 42 mm avec profilé de fermeture clipsable. La forme équerrie et les dimensions réduites font que les stores s'intègrent à la perfection dans le design de la pergola bioclimatique.
- La gorge de coulisement du zip profonde de 27 mm a été conçue de manière à faire disparaître à l'intérieur la soudure entre le zip et le tissu et deux brosses standard couvrent la fissure et la protègent contre l'entrée de corps étrangers éventuels.
- Barre de charge à double cavité avec bouchons latéraux et joint, **totalelement escamotable**, au stylisme novateur. Les deux cavités pour mettre les lests sont tout à fait indépendantes entre elles et aussi de la gorge où la soudure du tissu disparaît. Les dimensions ultracompactes de 38,5 x 30 mm font que cet embout se classe parmi les moins encombrants et les plus efficaces à la fois de la catégorie puisqu'il permet d'avoir une **insertion optimisée** des lests avec pour résultat un tissu tendu de manière homogène sur toute la largeur.
- Arbre d'enroulement renforcé de 93 mm de diamètre en **aluminium**. C'est le cœur du nouveau produit car cet aboutissement représente une innovation importante dans le domaine des stores verticaux puisqu'il garantit une vitesse majeure de la course grâce à son diamètre accru dans les versions les plus étroites ainsi qu'une flexion amoindrie dans les stores plus larges.
- Moteur tubulaire 230 V 50 Hz avec fin-de-course mécanique réglable.
- Tissu standard SCREEN ou TUFF (moustiquaire) conforme à nos échantillons de tissus.